


Uživatelská kontrola E-ITN 40

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji.



Základní data (provozní režim)

1. sériové číslo indikátoru
2. datum začátku zúčtovacího období
3. náměr indikátoru za aktuální roční účetní období
4. náměr indikátoru za minulé roční účetní období
5. náměr indikátoru za aktuální měsíční účetní období
6. náměr indikátoru za minulé měsíční účetní období

Pro provedení odečtu zaznamenejte označené hodnoty na displeji přístroje.